




ENG

Folding wardrobe Gelar

UA

Розпашна шафа Gelar

2034x1550x495 mm

**To avoid falling**


we recommend fixing the product to the wall using **corners** or **double-sided tape**

ENG

Щоб уникнути падіння виробу

рекомендуємо закріпити його до стіни кутиками чи двосторонню стрічкою.

UA



ENG



UA

RULES FOR USE AND CARE OF FURNITURE

1. Use furniture only in dry rooms protected from the effects of weather conditions.
2. Install with suitable tools according to these assembly instructions.
3. Try to assemble as close to the location as possible.
4. The body is assembling in a horizontal position.
5. Before moving furniture, make sure that it is not loaded with items.





Caution: moving furniture may damage it.


When moving, hold on to vertical elements only; moving furniture by horizontal parts can break the product.

6. Overloading the furniture can damage it.
7. From time to time check the fittings and their correct position.
8. Wipe the furniture surface only with a slightly damp cloth or paper towels. Do not use chemical cleaning agents other than those specifically made for this.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА МЕБЛЯМИ


1. Використовуйте меблі тільки в сухих приміщеннях, захищених від впливу погодних умов.
2. Виконуйте установку за допомогою відповідних інструментів відповідно до даної інструкції зі складання.
3. Намагайтеся проводити збірку якомога ближче до місця використання.
4. Збірка корпусу здійснюється в горизонтальному положенні.
5. Перед переміщенням меблів переконайтеся, що вони не навантажені.
Увага: переміщення меблів може привести до її пошкодження.
При переміщенні тримайтеся тільки за вертикальні елементи, переміщаючи меблі за горизонтальні деталі ви можете зламати виріб.
6. Перевантаження меблів може привести до їх пошкодження.
7. Час від часу перевіряйте кріплення і правильність їх положення.
8. Протирайте поверхню меблів тільки добре віджатою вологою тканиною або ж паперовими рушниками. Не використовуйте хімічні засоби для очищення, крім спеціально для цього призначених.







№	size / розмір	pack /	qty / к-ть
1	1972 495	1/3	1
2	1972 495	1/3	1
3	1972 495	1/3	1
4	1972 495	1/3	1
5	2000 384	2/3	2
6	1550 495	3/3	1
7	1550 495	3/3	1
8	1424 384	2/3	1
9	1424 384	2/3	1



№	size / розмір	pack /	qty / к-ть
10	758 495	3/3	1
11	364 490	2/3	2
12	362 490	3/3	6
13	771 187	2/3	3
14	700 140	2/3-3/3	1-2
15	400 140	3/3	3
16	400 140	2/3-3/3	2-1
17	2000 385	2/3	4
18	712 396	1/3	3





1










2



3









7







ENG
The dowels are not included.
Purchase separately.

UA
Дюбелі в комплект не входять.
Необхідно придбати окремо.




8




9



10



11



12

